

GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren

versie 2026

GND
GARANTIEDEUREN



INHOUDSOPGAVE

1.	GND-garantie:.....	3
1.1.	GND-garantiereglement:.....	3
1.2.	GND-garantielabel:.....	3
1.2.1.	GND zekerheidsklasse® I:.....	3
1.2.2.	GND zekerheidsklasse® II:.....	3
1.2.3.	GND zekerheidsklasse® III:.....	4
2.	Reinigingsonderhoud:.....	4
3.	Periodiekonderhoud:.....	4
3.1.	Onderhoud:.....	4
3.2.	Onderhoud aan dichtingsmiddelen en hang- en sluitwerk:.....	4
3.3.	Onderhoud aan schilderwerk:.....	5

GND is de overkoepelende garantiestichting waarbij fabrikanten van houten deuren zijn aangesloten. Voor vragen over de deur of de bijbehorende onderdelen kun je rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant. De naam van de fabrikant is direct onder het GND-logo te vinden. Onderaan het label staat het productienummer van de deur. Vermeld dit nummer bij vragen voor een snelle en correcte afhandeling.



Disclaimer

De in deze onderhoudsvoorschriften vermelde informatie is door GND met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie, die is vermeld, onvolledig en/of onjuist is. GND behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. GND sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van) deze onderhoudsvoorschriften.

1 GND-GARANTIE

1.1 GND-garantiereglement en onderhoudsvorschriften

Dit onderhoudsvorschrift dient in samenhang te worden gelezen met het GND-garantiereglement dat voor de deuren geldt ten tijde van de facturering door de GND-aangeslotene. De onderhoudsvorschriften maken samen met de verwerkingsvorschriften onderdeel uit van het KOMO-attest-met-productcertificaat van de GND-aangeslotene en vormen de basis voor de afgegeven GND-garantie. Deze vorschriften dienen in alle situaties aantoonbaar nagekomen te worden. De garantievoorwaarden kunt u downloaden op www.gnd.nl of opvragen via info@gnd.nl. De verwerkingsvorschriften worden door de GND-aangeslotene verstrekt.

GND-garantie op binnendeuren en binnendeurkozijnen in het kort samengevat:

- Geldt voor deuren en kozijnen met een GND-garantielabel zekerheidsklasse® I, II en III
- Speelt zich af tussen de GND-aangeslotene en de afnemer
- Bedraagt 2 jaar voor GND-zekerheidsklasse® I, en 6 jaar voor GND-zekerheidsklasse® II en III
- Betreft bij GND-zekerheidsklasse® I en II, verborgen gebreken betreffende het deurblad en indien van toepassing daarin door de Aangeslotene fabrieksmatig aangebrachte bestanddelen / toevoegingen / voorzieningen.
- Betreft bij GND-zekerheidsklasse® III, verborgen gebreken betreffende het deurblad aangevuld met de garantie op de montage en 1 jaar op de functionaliteit van, datgene wat door Aangeslotene geleverd is (kan deur inclusief kozijn zijn) en alle daarin fabrieksmatig door de Aangeslotene aangebrachte bestanddelen / toevoegingen / voorzieningen.

GND-garantie geldt weliswaar voor 2 of 6 jaar, bij goed onderhoud gaan de deuren tientallen jaren mee en blijven ze goed functioneren. Goed onderhoud als follow-up is bovendien een vereiste voor GND-zekerheidsklasse® III.

1.2 GND-garantielabel

Deuren met GND-garantie herkent u aan het GND-garantielabel. Hierin zijn drie garantieniveaus te onderscheiden.

1.2.1 GND-I

Het GND-garantielabel GND-zekerheidsklasse® I; Binnendeuren die voldoen aan de BRL 2211. Deze deuren zijn geschikt om te voldoen aan een brand-, geluid-, rook- of inbraakcertificaat



1.2.2 GND-II

Het GND-garantielabel GND-zekerheidsklasse® II; Binnendeuren en Binnendeurkozijnen die voldoen aan de BRL 2211. Deze deuren zijn zonder verdere bewerkingen toepasbaar in de bouw en geschikt om te voldoen aan een brand-, geluid-, rook- of inbraakcertificaat certificaat. (Hang- en sluitwerk, strips e.d. zijn gemonteerd)



LET OP!

Voorkom het overschilderen van de garantielabels zodat u altijd terug kunt vinden door wie uw deur is geleverd.

1.2.3 GND-III

Het GND-garantielabel GND-zekerheidsklasse® III; Binnendeuren en Binnendeurkozijnen die voldoen aan de BRL 2211 en samen een industrieel eindproduct vormen. Deze zijn door of onder verantwoordelijkheid van de Aangeslotene afgemonteerd in de bouw en voldoen aan het betreffende brand-, geluid-, rook- of inbraakcertificaat. De functionaliteit wordt gegarandeerd voor een periode van 1 jaar



Het garantielabel is altijd zichtbaar maar onopvallend aangebracht aan de scharnierzijde van de deur. Alleen de bij GND-aangesloten deurenfabrikanten mogen dit garantielabel voeren. Meer informatie en de complete tekst van het garantiereglement vindt u op www.gnd.nl.

2 REINIGINGSONDERHOUD

Reinigen draagt sterk bij aan een langere levensduur van de deuren. Maak de deur regelmatig schoon met water en eventueel een zachte zeepoplossing. Resten van de zeepoplossing dienen met schoon water verwijderd te worden. Maak daarna het deuropervlak droog met een zachte doek. Reinig het glas, houd deursponningen en het kozijn schoon en doe hetzelfde met de eventueel aanwezige aanslagrubbers en automatische valdorpel.

3 PERIODIEKONDERHOUD

3.1 Onderhoud

Goed onderhoud gaat gepaard met periodieke kwaliteitscontrole en het direct verhelpen van kleine mankementen. Het gaat hier om onderhoud dat minimaal jaarlijks uitgevoerd moet worden. Hoe vaak onderhoud nodig is, hangt af van een aantal externe factoren zoals:

- Intensiteit van het gebruik
- Reinigingsfrequentie

3.2 Onderhoud aan dichtingsmiddelen en hang- en sluitwerk

Tijdens onderhoudswerkzaamheden moeten tevens de aan en op de deur bevestigde onderdelen nagekeken en onderhouden worden. Voor de diverse onderdelen adviseren wij u het volgende onderhoud.

Kit

Controleer de beglazingskit op scheurtjes of plaatselijk loslatende kit. Herstel de kitnaad waarnodig om de eventuele brand-, rook- of geluidsdichting te waarborgen. Voor het te gebruiken type kit, zie de verwerkingsinstructies van de deurenfabrikant.

Scharnieren

De scharnierpennen uitnemen en licht invetten met zuurvrije vaseline of volgens de voorschriften van de scharnierfabrikant.

(Veiligheids)deursloten en/of meerpuntsluitingen

Voor sloten raden wij aan eenmaal per jaar de dag- en de nachtschoot en de haakschoten inspuiten met speciale cilinder- en slotspray.

(Veiligheids)cilinders

Gebruik geen olie, grafiet of vet. Vuil en stof kleven hier aan vast. De cilinders inspuiten met speciale cilinder- en slotspray.

LET OP!

Voorkom het overschilderen van de garantielabels zodat u altijd terug kunt vinden door wie uw deur is geleverd.

Aluminium (veiligheids)beslag of deurnaalden

Regelmatig reinigen met een zeem en vloeibaar, niet agressief schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen.

Valdorpels

Een valdorpel zorgt voor afdichting aan de onderzijde van de deur. Periodiek schoonmaken, en bij het niet werken laten vervangen door een vakman. Bij het niet functioneren hiervan is de geluids- of rookwerende prestatie niet meer gegarandeerd.

Deurkrukken

Controleer de patentbouten op speling en schroef vast indien nodig. Door gebruik kunnen deze lossen, hetgeen een scheve belasting op de kruk veroorzaakt en mogelijk leidt tot onwenselijk binnen- of buitensluiten of schade aan de deur. Controleer en vervang de nylon lagers indien nodig. Door intensief gebruik kunnen deze slijten waardoor speling op de krukstift ontstaat.

Aanslagrubbers

Een aanslagrubber in het kozijn of het kaderrubber in de deur kan afhankelijk van het materiaal gevoelig zijn voor veroudering. Vuil, UV-licht en vingervet kunnen het rubber bros en hard maken waardoor dit minder goed functioneert of scheurt. Indien nodig regelmatig reinigen en met een licht gevette (zuurvrije vaseline) doek de rubbers inwrijven verlengt de levensduur en soepelheid. Voorkom te allen tijde verfvervuiling op de aanslagrubbers. Verwijder deze indien mogelijk bij een schilderbeurt voordat de lak gedroogd is.

Brandvertragende- of opschuimende strippen

Controleer de brand- of rookwerende deuren regelmatig op beschadigde of ontbrekende brandvertragende- of opschuimende strippen. Bij beschadiging of ontbreken hiervan is de brand of rookwerende prestatie niet meer gegarandeerd. Laat ze vervangen of repareren door een vakman. Informeer voor specifiek gebruikte materialen bij de fabrikant van de deuren.

Deurdrangers

Controleer de onderdelen van de deurdranger die van belang zijn voor de betrouwbaarheid regelmatig op vastzitten en slijtage. Draai bevestigingsschroeven aan en vervang defecte onderdelen.

Daarnaast dient minstens, jaarlijks het volgende onderhoud te worden verricht:

- smeren van alle bewegende delen aan de arm;
- controle van de instelling van de dranger, bijv. de sluitsnelheid en sluitvolgorde;
- controle of de deur licht loopt.

Bij deurdrangers met speciale functies (vastzetvoorzieningen / vastzetinstallaties) dienen de wettelijke controles en onderhoudsbeurten aangehouden te worden.

Glas

Regelmatig reinigen met een zeem en vloeibaar, niet agressief schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen. Beschadigd glas laten vervangen door een vakman. Informeer voor specifiek gebruikte type glas bij de fabrikant van de deuren.

3.3 Onderhoud aan schilderwerk

Controleer de deur op beschadigingen van het schilderwerk. Reparaties en overschilderen uitvoeren volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

LET OP!

Voorkom het overschilderen van de garantielabels zodat u altijd terug kunt vinden door wie uw deur is geleverd.

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten en biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 40 jaar zekerheid. De aangesloten deurenproducenten zorgen samen voor een optimale kwaliteit en prestatie van binnen- en buitendeuren, waarbij veiligheid en duurzaamheid centraal staan.